

Bona Mix&Fill Plus

Teknisk datablad

Egenskaper

Bona Mix & Fill Plus er en vannbasert sparkelmasse med høyt tørrstoffinnhold, for rask og effektiv fylling av sprekker og hulrom i tregulv. Produktet blandes om ønskelig med slipestøv fra det aktuelle gulvet for å gi en naturlig farge som går i ett med treverket. Bona Mix & Fill Plus kan brukes på de fleste typer av tre og på sprekker med opptil 3 mm bredde.

- Meget god fyllevne
- Hurtigtørkende
- Vannbasert og korrosjonshemmende (ingen svarte rustflekker)
- Fungere sammen med de fleste treslag inklusive tropiske treslag
- Meget lavt løsemiddelinnhold

Egenskaper

Tørrstoffinnhold:	~38%
VOC:	maks 15 g/l
Blandingsforhold:	10-15 % slipestøv og 85-90 % Bona Mix & Fill Plus.
Tørketid:	- Till neste påføring av Mix & Fill Plus: 15-30 minutter* - Till sliping: 30-60 minutter* - Till lakkering eller oljing: 1-2 timer*
Verktøy:	Rustfri stålsparkel.
Forbruk:	~8-12m ² /liter avhengig av antallet og bredden på sprekker
Sikkerhet:	Uklassifisert.
Rengjøring:	Tørk bort Produktrester fra verktøyet før det skylles med vann. Tørket materiale kan tas bort mekanisk eller ved å skrubbe det bort i rennende vann.
Lagringstid:	Minst 1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning.
Produktrester:	Overskytende materiale og tom emballasje behandles i hht. lokale bestemmelser.
Lagring/transport:	Temperaturen bør ikke gå under +5°C eller overstige +25°C. Skru på korken umiddelbart etter bruk.
Forpakning:	3 x 5 liter/kartong, 44 kartonger/pall.
Miljøklassifisering:	EC1 plus

*normalt innendørsklima, 20°C/60% R.F.

Bredere og dypere sprekker gir lengre tørketid. Sprekker bredere enn 2 mm bør tørke over natten.

Forberedelser

Pass på at gulvet er akklimatisert. Overflaten som skal sparkles må være ren, tørr og fri for voks, skitt og andre forurensninger. Ny og gammel parkett slipes ned til bart treverk. Bruk rent slipestøv fra kantsliping med sandpapir korning 60-80 til utblanding. Temperaturen må ikke falle under + 13°C under påføring og tørking.

Sparkling



Bona[®]

GULVKOMPAGNIET

Bona Mix&Fill Plus

Teknisk datablad

Sparkling



Påføring

1. Rist beholderen grundig før bruk.
2. For best blanding, bland produktet i en egen beholder med rent slipestøv til en glatt konsistens.
3. Påfør blandingen over hele gulvet med en rustfri stålsparkel og gjenta om nødvendig.
4. Når overflaten er helt tørr, slip av overflødig Mix & Fill Plus med Bona Belt og Bona Edge korn 100-120.
5. Gulvet kan nå behandles med en hvilken som helst av Bonas lakk- og oljesystemer i henhold til den respektive instruksjonen.

NB!

- Sprekker mellom plankegulv og industriparkett sparkles normalt ikke. Tørket sparkel kan lett løsne av bevegelse i gulvet som oppstår under normal krymping / svelling.
- La ikke striper eller damper med produktrester tørke på gulvet. Dette kan forårsake misfarging. Alt sparkel som ikke trenger ned i sprekke kan skrapes godt av med stålsparkel før tørk.
- Bona tar bare ansvar for det leverte produkt på grunn av de mange forskjellige tresorter og mulige bruksområder. Intet ansvar kan tas for hele utførelsen. Noen treslag (hovedsakelig tropiske) eller industrielt framstilte kan utløse uforutsette reaksjoner. Er det tvil, utfør en test på et lite synlig område før du påfører produktet på hele gulvet.

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet.



Bona®